

Gebruiksaanwijzing Single Tube Chinese Nixie Klok

Copyright 2026 www.videofrank.nl

Sluit klokje aan op de 5V USB lader. Het klokje schakelt in en staat dan in één van de drie mogelijke bedrijfsmodi:

- 1) Weergave tijd -> bijv. 1-2-0-0 voor 12:00 uur
- 2) Weergave datum bijv. 2-0-2-6-0-5-1-4-0-4 wat betekent jaar 2026, maand 5 dus Mei, datum 14, en dag van de week 4 voor donderdag
- 3) Een steeds oplopende seconden teller

U kunt wisselen tussen bovenstaande modi door kort op de SEL knop te drukken. U kunt het klokje ook uit schakelen door de SEL knop twee seconden vast te houden.

Inschakelen door weer kort in te drukken.

Tot zover allemaal heel eenvoudig, maar het op tijd zetten vergt wat meer handelingen.

De setupmode activeert u door de + knop ongeveer 8 seconden in te drukken. Tijdens die 8 seconden vliegen allerlei cijfers voorbij, tot er een ritmische weergave is van 2 cijfers. Als u dan het + knopje loslaat, knipperen er steeds 2 cijfers. Dit is het begin van het instellen.

- 1) Er knipperen nu dus 2 cijfers, dit is het jaartal, bijv. 26. Door nu steeds op de + knop te drukken, kunt u het getal ophogen. Als u voorbij het gewenste jaar bent, moet u het hele rondje doorlopen. Eenmaal ingesteld op het juiste, klik dan knopje SEL voor de volgende setting.
- 2) Er knipperen nu 2 cijfers, dit is de maand, bijv. 06. Door nu steeds op de + knop te drukken, kunt u het getal ophogen. Als u voorbij de gewenste maand bent, moet u het hele rondje doorlopen. Eenmaal ingesteld op de juiste maand, klik dan knopje SEL voor de volgende setting.
- 3) Er knipperen nu 2 cijfers, dit is de datum, bijv. 14. Door nu steeds op de + knop te drukken, kunt u het getal ophogen. Als u voorbij de gewenste dag bent, moet u het hele rondje doorlopen. Eenmaal ingesteld op de juiste datum, klik dan knopje SEL voor de volgende setting.

- 4) Er knipperen nu 2 cijfers, dit is de dag van de week, bijv. 1 (zondag). Door nu steeds op de + knop te drukken, kunt u het getal ophogen. Als u voorbij de gewenste dag bent, moet u het hele rondje doorlopen. Eenmaal ingesteld op de juiste dag van de week, klik dan knopje SEL voor de volgende setting.
- 5) Er knipperen nu 2 cijfers, dit is de het uur, bijv. 17 (vijf uur s'middags). Door nu steeds op de + knop te drukken, kunt u het getal ophogen. Als u voorbij het gewenste uur bent, moet u het hele rondje doorlopen. Eenmaal ingesteld op het juiste uur, klik dan knopje SEL voor de volgende setting.
- 6) Er knipperen nu 2 cijfers, dit zijn de minuten, bijv. 45 (kwart voor). Door nu steeds op de + knop te drukken, kunt u het getal ophogen. Als u voorbij de gewenste minuten bent, moet u het hele rondje doorlopen. Eenmaal ingesteld op de juiste minuten, klik dan knopje SEL voor de volgende setting.
- 7) Er knipperen nu 2 cijfers, dit zijn de seconden, bijv. 45 (kwart voor). Hoewel instelbaar misschien een tikje onzinnig. Door steeds op de + knop te drukken, kunt u het getal ophogen. Als u voorbij de gewenste minuten bent, moet u het hele rondje doorlopen. Eenmaal ingesteld op de juiste seconden, klik dan knopje SEL voor de volgende setting.
- 8) Er knipperen nu 2 cijfers, dit is de kleurinstelling van de LED. 0-0 betekent uitgeschakeld. Achtereenvolgens, 0-1 groen, 0-2 rood, 0-3 blauw, 0-4 geel, 0-5 paars, 0-6 cyaan, 0-7 oranje, 0-8 wit, 0-9 regenboog effect. Door steeds op de + knop te drukken, kunt u door de verschillende kleurinstellingen stappen. Eenmaal ingesteld op de gewenste kleur, klik dan knopje SEL om de setup af te ronden

Het klokje heeft een backup batterij CR1220 en loopt door bij stroomuitval. Als de klok steeds begint op 12:00 na stroomuitval, dan is de batterij leeg en aan vervanging toe.

Veel plezier met dit leuke klokje!